



ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | TL-029 |
| İlk Yayın Tarihi | 22.07.2016 |
| Revizyon Tarihi | |
| Revizyon No | |
| Sayfa | 1/4 |

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Temizlik Elemanları

3.TALİMATIN DETAYI:

3.1.ON/OFF gösterge lambası bulunan düğme: Makineyi açıp, kapamak için bu düğmeye bir süre basın. Yeşil gösterge lambası makinenin açık olduğunu gösterir. Program sırasında, çamaşır makinesini kapatmak için, yaklaşık 3 saniye düğmeyi basılı tutun, düğmeye bir süre veya istemeden basılırsa, makine kapanmayacaktır. Program sırasında makine kapatılırsa, bu program iptal edilecektir.

3.2.PROGRAM SEÇİCİ döner düğme: her iki yöne de döndürülebilir. En uygun programı seçmek için, lütfen “*Programlar Tablosu*”na bakınız. Program sırasında döner düğme hareket etmeyecektir.

3.3.SICAKLIK AYARI düğmesi: sıcaklık ayarında değişiklik yapmak veya devre dışı bırakmak için basın, seçilen değer üstteki ekranda görüntüye gelecektir

3.4.DEVİR AYARI düğmesi: sıcaklık ayarında değişiklik yapmak veya devre dışı bırakmak için basın, seçilen değer üstteki ekranda görüntüye gelecektir

3.5.YİKAMA ZAMANİ ERTELEME düğmesi: seçilen program için gecikmeli çalışmayı ayarlamak amacıyla basın; ayarlanan gecikmeli çalıştırma süresi üstteki ekranda görüntüye gelecektir

| | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |
| Bayram Ali KELEŞ | Öğr. Gör. Süleyman ÇELİK | Prof. Dr. Mustafa KURT |

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------|
|  | ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI | Doküman No | TL-029 |
| | | İlk Yayın Tarihi | 22.07.2016 |
| | | Revizyon Tarihi | |
| | | Revizyon No | |
| | | Sayfa | 1/4 |

Gösterge lambaları bulunan **SEÇİM** düğmesi: mevcut seçenekleri seçmek için basın. Seçilen seçeneğe karşılık gelen gösterge lambası yanacaktır

3.6.PROGRAM AŞAMA simgeleri: bu simgeler program sürecini göstermek için aydınlanır (Yıkama – Durulama –Sıkma – Boşaltma). yazısı program bitiminde yanar.

Gösterge lambası bulunan **START/PAUSE** düğmesi: yeşil gösterge lambası yavaş yavaş yanıp söner, bir program başlatmak için düğmeye basın. Program başlar başlamaz, gösterge lambası sürekli yanacaktır. Programı duraklatmak için, düğmeye tekrar basın, gösterge lambası turuncu renkte yanıp sönecektir. “LOCK” gösterge lambası kapanırsa, kapak açılmayabilir. Programı yarıda kesildiği noktadan başlatmak için, düğmeye tekrar basın.

3.7.LOCK gösterge lambası: kapağın kilitli olduğunu gösterir. Kapağı açmak için, programı duraklatın.

Gösterge lambası bulunan **ÇOCUK KİLİDİ** düğmesi: kontrol panelini devreye sokmak veya devreden çıkarmak için, düğmeyi yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Gösterge lambası aydınlatıldığında, kumanda paneli kilitlenir (ON/OFF tuşu hariç). Bu, özellikle çocuklar evde olduğu sırada, programda kazayla değişiklik yapılmasını önlemenin mümkün olduğu anlamına gelir.

3.8.ECO gösterge lambası: simgesi yandığında, Yıkama parametreleri değiştirildikten sonra, en az %10 enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca, makine “Bekleme” moduna girmeden önce, simge birkaç saniye yanacak; makine kapandığında hesaplanana enerji tasarrufu %80 işareti etrafında olacaktır.

3.9.UYARI: Çamaşır makinasının ilk kullanımından önce, ön yıkamasız 90 pamuklu programını kullanarak deterjanla çamaşırsız bir yıkama yapın

3.10. MAKİNEYİ AÇMA: düğmesine basın. Bütün gösterge lambaları 1 saniyeliğine yanacaktır, düğmesine ait gösterge lambası sürekli yanık kalacak ve START/ PAUSE gösterge lambası hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.

| | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |
| Bayram Ali KELEŞ | Öğr. Gör. Süleyman ÇELİK | Prof. Dr. Mustafa KURT |



ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | TL-029 |
| İlk Yayın Tarihi | 22.07.2016 |
| Revizyon Tarihi | |
| Revizyon No | |
| Sayfa | 1/4 |

3.11. PROGRAMI SEÇİN. İstedığınız programı seçene kadar PROGRAM SEÇİCİ DÖNER DÜĞME'yi sağa veya sola çevirin. Sıcaklık ve dönüş hızı her program için ayrı ayrı ayarlıdır, bunlarda değişiklik yapılabilir.

3.12. ÇAMAŞIRI YERLEŞTİRİN.Kapağı açın. Bir sonraki sayfadaki programlar tablosunda gösterilen maksimum yük değerini aşmamaya dikkat ederek çamaşırı yerleştirin.

3.13. DETERJANI ÖLÇÜP AYIRIN. Deterjan çekmecesini çekip çıkarın ve "Makinenin Tanıtımı" bölümünde belirtilen ilgili bölmelere deterjanı dökün.

3.14. KAPAĞI KAPATIN.

3.15. PROGRAMI ÖZELLEŞTİRİN. Kumanda panelindeki ilgili düğmeleri kullanın:

3.15.1 Sıcaklık ve/veya dönüş hızını değiştirin.

Makine, seçilen programla uyumlu ise maksimum sıcaklığı, seçilen program için ayarlı dönüş hızı değerlerini veya en son kullanılan ayarları otomatik olarak görüntüler. Soğuk yıkama () ayarına ulaşana kadar sıcaklık düğmesine basılarak düşürülebilir. Devir hızı, tamamen devre dışı bırakılana kadar () düğmesine basılarak kademe kademe azaltılabilir. Bu düğmelere tekrar basılırsa, maksimum değerler sıfırlanır. ! İstisna: programı seçildiğinde sıcaklık derecesi 90°C ye kadar yükseltilebilir.

3.15.2. Yıkama Zamanı Erteleme ayarla.

İstedığınız gecikme süresine ulaşana kadar düğmeye basın. Ayarlama işlemi sırasında, gecikme süresi ekranda gösterilir ve sembolü yanıp söner.

Gecikmeli çalıştırma süresi seçildikten sonra, sabit sembolü ve çevrim süresi ekranda belirecektir. Seçilen gecikme süresini görüntülemek için düğmeye bir kez basın. Gecikmeli çalıştırma seçeneğini iptal etmek için, ekran OFF yazısını gösterene kadar düğmeye basın, sembolü ekrandan kaybolacaktır.

! START/PAUSE düğmesine basılır basılmaz, gecikme süresi düşürülecektir.

| | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |
| Bayram Ali KELEŞ | Öğr. Gör. Süleyman ÇELİK | Prof. Dr. Mustafa KURT |

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------|
|  | ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI | Doküman No | TL-029 |
| | | İlk Yayın Tarihi | 22.07.2016 |
| | | Revizyon Tarihi | |
| | | Revizyon No | |
| | | Sayfa | 1/4 |

3.15.3.Program ayarlarını değiştirin.

İhtiyacınıza uygun olarak programı özelleştirmek için SEÇİM düğmelerine basın.

- Seçimi etkinleştirmek için düğmeye basın, ilgili gösterge lambası yanacaktır.
 - Seçimi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın, gösterge lambası kapanacaktır.
- ! Seçim, seçilen program ile uyumlu değilse, bu uyumsuzluk gösterge lambasının hızlı bir şekilde yanıp sönmeye ve bir alarm sesi (3 bip) ile bildirilecektir, seçim devreye sokulmayacaktır.
- ! Seçim önceden seçilmiş başka bir seçim ile uyumlu değilse, seçilen ilk seçime ait gösterge lambası yanıp sönecek ve sadece ikinci seçim devreye sokulacaktır, düğmeye ait gösterge lambası sürekli yanacaktır.

3.16PROGRAMI BAŞLATIN. START/PAUSE düğmesine basın. İlgili gösterge lambası sürekli yanar ve kapak kilitletlenir (LOCK gösterge lambası yanar). Program sırasında aşamanın yürütülmekte olduğunu göstermek için program aşamalarına ait simgeler yanacaktır.

Bir kez başlamış olan programı değiştirmek için, START/PAUSE düğmesine basarak çamaşır makinesini duraklatın, daha sonra istenilen programı seçin ve tekrar START/PAUSE düğmesine basın.

Program sırasında kapağı açmak için, START/ PAUSE düğmesine basın, LOCK gösterge lambası kapalıysa, kapağı açabilirsiniz. Programı yarıda kesildiği noktadan başlatmak için, START/PAUSE düğmesine tekrar basın.

3.17. PROGRAM BİTTİ. Bu durum aydınlatılan **END** yazısı ile gösterilir. Kapak hemen açılmayabilir. START/ PAUSE gösterge lambası yanıyorsa, programı sona erdirmek için düğmeye basın. Kapağı açın, çamaşırını boşaltın ve makineyi kapatın. Başlamış olan bir programı iptal etmek istiyorsanız, program durana ve makine kapanan kadar düğmesini basılı tutun.

4.REFERANS DOKÜMANLAR:

| | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |
| Bayram Ali KELEŞ | Öğr. Gör. Süleyman ÇELİK | Prof. Dr. Mustafa KURT |