

 2006	YÜKLEME- BOŞALTMA VE İSTİFLEME İŞLERİNDE ÇALIŞMA TALİMATI	Doküman No	TL-079
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/1

1. AMAÇ

Sahada ve atölyede yükleme istif ve boşaltma işlerinde önem taşıyan kritik malzemelerin transferi sırasında oluşabilecek ve çalışma sırasında doğabilecek olan risklerin önlenmesidir.

2. UYGULAMA

- Araca yüklenen yük tam yüklenmeden araç hareket ettirilmeyecektir.
- Yükleme sırasında eller boru altında kalmaması için boru açık uçlarından tutulacaktır.
- İstiflenecek veya yüklenecek malzemelerin dökülme, kırılma durumları göz önünde bulundurulacak ve uygun emniyet önlemleri alınacaktır.
- İstif için kullanılacak olan zemin düz olacak ve kaygan olmayan yapıya sahip olacaktır.
- Kayma ve devrilmeye karşı yeterli destekler kullanılacaktır.
- Çuval veya belli şekle sahip olan maddelerin istifi en Altan yukarı doğru bir parça eksik koyulacak şekilde olacaktır.
- Malzeme istif yüksekliği 3m den fazla olmayacaktır.
- Malzemeler istif halindeyken en üst noktadan alınmaya başlanacaktır.
- Yük altına istif ağırlığına dayanacak kalas vb. sağlıklı malzemeler koyulacaktır.
- Demir boru vb. uzun malzemeler dik ve çıkıntılı konumunda bırakılmayacaktır.
- Yükleme, karayoluna degecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yapmayınız.
- Yükü araç veya forklifte dengeyi bozacak, yolda bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklemeyin.
- Görüş engel olacak, aracın veya forkliftin sürme güvenliğini bozacak, tescil plakalarını, ayırım işaretlerini, fren ve dönüş ışıklarını ve yansıtıcıları kapatacak şekilde yükleme yapmayınız.
- Aracı önden 1 metre, arkadan 2 metreden fazla araç boyunu aşacak şekilde yüklemeyin.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Şeyhmus AYDIN	M. Zeki KÜÇÜK	Prof. Dr. Mustafa KURT

 2006	YÜKLEME- BOŞALTMA VE İSTİFLEME İŞLERİNDE ÇALIŞMA TALİMATI	Doküman No	TL-079
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/1

- Herhangi bir madde veya malzemeyi, mümkün olduğu kadar ağır ve büyük parçaların altta, küçük ve hafif parçaların üstte olmasına dikkat ederek emniyetli şekilde istifleyin. İstifin kendinize veya başkalarına zarar verecek şekilde yıkılması veya dağılmasına karşı gerekli destek, takviye gibi tedbirleri alınız.

- İstiflenen malzeme veya malzemeleri alırken, kendinize veya başkalarına zarar vermeyecek şekilde dikkatli davranın ve gerekli ikaz levhalarını koyun.

- Kasanın sağ ve sol yanlarından aşacak şekilde yükleme yapmayın.

- Yüklenecek malzeme kasa boyunun en fazla 30cm altına kadar yüklenebilir özel yüklerde İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi ile kontak kurarak izin alın.

- Yükler kasa içine, kaymayacak şekilde sağlam olarak yerleştirilmeli ve bağlanmalıdır.

- Yüklenecek malzeme boru vb. yuvarlanabilir türden ise yan ve arka kapakları kesinlikle açmayın. Özellikle bu tip malzemede sapan kancadan çözüldükten sonra kasa üzerinde bulunan personel, kendini kasa üzerinde tehlikesiz bir noktada, eğer böyle bir nokta yok ise kasadan inerek emniyete almalıdır.

- Araç yüklemesi tamamlandıktan sonra çok kısa mesafeler dahi olsa kesinlikle yük üzerinde personel bulundurmamalıdır.

- Araca yüklenen yükün tam yüklendiğini ve emniyete alındığını mutlaka kontrol ediniz.

- Yükleme, kaldırma, yüklenecek malzemenin cinsi ve ağırlığına göre kreyn, sapan, caraskal vb. uygun kaldırma donanımlarını kullan.

- Şekli itibarı ile kayma ve yuvarlanma tehlikesi bulunan yükleme zorluğu olan malzemelerin yüklemesi sırasında azami dikkatli olun.

- Yükleme, kaldırma, istifleme, esnasında kreyn, caraskal, forklift vb. taşıma makinelerinin emniyetli durumda olmasını sağlayın.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Şeyhmus AYDIN	M. Zeki KÜÇÜK	Prof. Dr. Mustafa KURT