

 2006	<b>PASTA-BÖREK FIRINI KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TL-025</b>
		İlk Yayın Tarihi	<b>22.07.2016</b>
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	<b>1/3</b>

## 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Bu talimatın amacı Pasta-Börek fırınının, güvenli gıda üretimi için etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat mutfak içerisindeki Pasta-Börek fırınlarını kapsar.

## 2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Aşçıbaşı ve aşçılar

## 3.TALİMATIN DETAYI:

### 3.1. GENEL ŞARTLAR

**3.1.1.** Cihaz ilk kullanımdan önce komple dış yüzeyi ılık sabunlu suya batırılarak sıkılmış bez ile temizlenmelidir.

**3.1.2.**Cihaz havalandırma kanalına bağlı filtreli davlumbaz altına konulmalıdır.

**3.1.3**Kullanım amacı dışına çıkmayınız.

**3.1.4.**Makine güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş biri tarafından kullanılmalıdır.

### 3.2. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

**3.2.1.** Brülörü ateşlemek için emniyet valfi, tam açık pozisyona getirilerek belirli bir süre ( **gaz tesisatında kalan havanın atılıp gaz çıkışı sağlanıncaya kadar geçen süre bu da yaklaşık 20-25 sn.' dir.** ) basılı tutulur. Brülörü ateşleyebilmek için harici bir ateş kaynağı ( Mutfak çakmağı, kibrit v.s.) kullanılarak brülör ateşlenir.

**3.2.2.**Cihazda alev denetleme tertibatı olduğu için, alev denetlemenin alev ısısını algılayıp gaz geçişine izin vermesi amacıyla valfe bir süre daha ( max. 20 sn. kadar) basılı tutunuz. Emniyet valfinden elimizi çektiğimiz esnada pilot alevi sönmüyorsa bırakabiliriz. Ocak kısılmak istenirse emniyet valfi yarı alevle gösterilen pozisyona getirilir.

### 3.3.CİHAZIN KULLANIMI

**3.3.1**Cihaz brülörleri yanar pozisyona geldiğinde pişirme işlemi başlatılabilir.

**3.3.2.** Pişirme yapılacak tepsiler fırın içerisine konur.

**3.3.3.** Tepsilerin yemek hacminin uygun seçilmesi gerekir. Aksi halde taşma veya dökülmelerde brülörler sönebilir veya cihazın alt kısmında yemek atıkları bakteri oluşturabilir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bilg.İşlt. Ahmet KAHRAMAN	Doç. Dr. Ergin KARİPTAŞ	Prof. Dr. Mustafa KURT

(Form No: FR-166 ; Revizyon Tarihi: .../.../.....; Revizyon No:.....)

 2006	<b>PASTA-BÖREK FIRINI KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TL-025</b>
		İlk Yayın Tarihi	<b>22.07.2016</b>
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	<b>1/3</b>

**3.3.4.** fırına yerleştirilen tepsiler fırın camından izlenebilir.

**3.3.5.** Pişirme işlemi tamamlanınca tepsiler fırından çıkarılarak, pişirme devam etmeyecekse fırın kapatılır.

**3.3.6.** Isıtma veya hafif pişirme ( kızartma v.s. ) işlemi fırın kapağı üzerindeki fırın baca klepe kolu ile istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir.

**3.3.7.** Tepsiler fırından çıkarılırken tepsi sıcak olacağından eldiven kullanılması ve dikkatli olunması gerekmektedir.

### **3.4.CİHAZIN KAPATILMASI:**

**3.4.1.**Cihazı tamamen kapatmak için emniyet valfi ( A ) kapalı konuma getirilerek kapatılır.

**3.4.2.**Cihaz kapatıldıktan sonra herhangi bir tehlike olmaması için tüpü veya gaz vanasını kapatmanız tavsiye edilir.

### **3.5. CİHAZIN GÜVENLİK TALİMATI**

**3.5.1.**Cihaz, direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

**3.5.2.** Cihaz, kesinlikle davlumbaz altında çalıştırılmamalıdır.

**3.5.3.** Cihaz LPG tüp ile çalışıyorsa,tüp ile cihaz arasında mesafe en az 50 cm olmalıdır.

**3.5.4.** Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler ( elbise, alkol ve türevleri, petro – kimya ürünleri, ahşap plastik malzemeler, kesme blokları, perdeler v.s. ) kesinlikle bulundurulmamalıdır.

**3.5.5.** Cihazlarımızı aynı serideki diğer ürünlerimizle beraber yan yana kullanabilirsiniz.

**3.5.6.** Basınçlı su ile temizlemeyiniz.

**3.5.7.** Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalnız iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır.

**3.5.8.** Cihazın tesisi ve kullanımdan önce talimatlara başvurun.

**3.5.9.** Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı yapılmış olup sadece kalifiye elemanlar tarafından kullanılmalıdır.

**3.5.10.** Üreticinin veya yetkili servisin dışında cihaza müdahale edilmemelidir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bilg.İşlt. Ahmet KAHRAMAN	Doç. Dr. Ergin KARİPTAŞ	Prof. Dr. Mustafa KURT

(Form No: FR-166 ; Revizyon Tarihi: .../.../.....; Revizyon No:.....)

 2006	<b>PASTA-BÖREK FIRINI KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TL-025</b>
		İlk Yayın Tarihi	<b>22.07.2016</b>
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	<b>1/3</b>

**3.5.11.** Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız. Su ateşin daha hızlı yayılmasına neden olacaktır.

**3.5.12.** Gaz kokusu gaz kaçağı sinyali anlamına gelir. Bu durumda, cihaz vanası ve ana gaz vanasını kapatın, kapı ve pencereleri açın, kıvılcım veya alev oluşturabilecek elektrik anahtarı v.s. gibi malzemeleri kullanmayınız. Süratle servisi çağırınız.

#### **4.REFERANS DOKÜMANLAR:**

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bilg.İşlt. Ahmet KAHRAMAN	Doç. Dr. Ergin KARİPTAŞ	Prof. Dr. Mustafa KURT

(Form No: FR-166 ; Revizyon Tarihi: .../.../.....; Revizyon No:.....)